

# Imprägnierung

## Wirkt wasser- und schmutzabweisend

- für alle stark saugenden Beläge
- Belag bleibt atmungsaktiv
- kein Verfärben oder Vergilben

**Anwendungsbereich:** Patina-Fala® Imprägnierung ist flüssig, farblos und wird bei stark saugenden Belägen wie z. B. auf Cotto-, Ton- und Ziegeltonplatten, Sandstein oder Kalkstein verarbeitet. Patina-Fala® Imprägnierung verhindert die Schmutz- und Wasseraufnahme des Belages. Es tritt keine Farbveränderung ein. Der Belag bleibt atmungsaktiv. Dient auch als Ausfughilfe.

**Lagerung und Transport:** Frostfrei lagern und transportieren.

**Verbrauch:** 1 l reicht für ca. 10 m<sup>2</sup>.

**Verarbeitungsanleitung:** Patina-Fala® Imprägnierung wird auf den trockenen und sauberen Belag nach der Verlegung (aber vor der Verfugung) unverdünnt mit einer Flächenbürste, oder Wischwiesel nur 1 x aufgetragen. Den Raum dabei gut lüften. Nicht pfützenartig auftragen und Rückstände die nach ca. 5-10 Minuten nicht eingezogen sind streifenfrei weg reiben. Nach Trocknung (ca. 24 Stunden) kann die Verfugung vorgenommen werden.

**Zusätzlicher Hinweis:** Patina-Fala® Imprägnierung darf nicht eingesetzt werden, wenn das Belagsmaterial werkseitig vorimprägniert wurde. Die halbtrockene Schicht darf nicht mit Wasser oder Wachs in Berührung kommen, da sonst unlösliche weiße Flecken entstehen. Durch den Auftrag von Patina-Fala® Imprägnierung wird die Verfugung wesentlich erleichtert und spätere Ausblühungen meist ganz verhindert. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C.

**Inhaltsstoffe:** Silikonate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Alle Patina-Fala® System Produkte können Sie im Fachhandel beziehen.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Xi, reizend. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Produkt	Internat. Kürzel	Art.Nr.	Inhalt	VP-Einheit	EAN-Code
Imprägnierung (Ausfughilfe)	IM1	1001	1 l.	10 Stück	4002849000018
	IM5	1005	5 l.	1 Stück	4002849000025